

CLOCKY

CLOCKY

RADIO REVEIL INFALLIBLE




COMMENT CA FONCTIONNE ?



CLOCKY sonne une première fois. Vous appuyez sur le bouton SNOOZE pour répéter la sonnerie



CLOCKY saute alors de votre table de nuit et se met à déambuler au sol tout en sonnant



Vous vous levez pour mettre fin à sa sonnerie: vous êtes réveillés grâce à **CLOCKY**



CLOCKY

+ PRODUIT

Qu'est ce que c'est ?

CLOCKY est le premier radio réveil qui vous force à vous lever le matin. Si vous activez le mode SNOOZE, bien connu des amateurs de sonneries à répétition, **CLOCKY** sautera de votre table de nuit et se promènera dans votre chambre tout en sonnant jusqu'à ce que vous veniez l'éteindre.

Pourquoi ?

De récentes études ont montrés que plus de 40% des actifs abusaient de la fonction SNOOZE de leur réveil, finissaient par se réveiller trop tard et que cela impactait négativement leur journée. Avec **CLOCKY**, plus aucun risque de se réveiller en retard.

Unique

CLOCKY est un produit américain breveté, tendance, innovant, et incroyablement mignon.

INCLUS

CLOCKY
Manuel

CARACTÉRISTIQUES

2 roues motrices :
compatibles tous revêtements au sol

Solide :
Peut tomber d'une hauteur de 90 cm max

Audio :
Sonnerie robotisée type «R2D2»

3 modes :
Déclenchement direct / activation du mode snooze / reveil classique

Alimentation :
4 piles AAA (non fournies) -
Faible consommation d'énergie

Rétro éclairage :
retro éclairage LED lorsqu'il est actif, pour le repérer plus facilement dans le noir



INFOS LOGISTIQUES

Conditionnement : Boite
Dimensions : L14 x H10 x P10 cm
Poids : 0.360 Kg